

取扱説明書

両面ペリ取り機

シャキッター

MODEL

WD2-200II

機械据付迄に本書を熟読のうえ、内容をよく理解されますようお願い申し上げます。尚、本書は保守故障時に必ず必要となりますので大切に保管して下さい。

 **精機株式会社**

本社 ☎656-15 兵庫県津名郡一宮町下河合301

TEL. 0799-85-1133 FAX. 0799-85-2602

多賀工場

TEL. 0799-85-1132 FAX. 0799-85-2600

郡家工場

☎656-15 兵庫県津名郡一宮町郡家97番地の1

TEL. 0799-85-1134 FAX. 0799-85-1130

神戸営業所

☎650 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5番9号

TEL. 078-371-0133 FAX. 078-371-6333

仕 様

コンベアスピード	1~25m/min (無段変速)
コンベア幅	200mm~570mm (補助ローラー引出し時)
適合ワーク (参考値)	板長: 最小150mm 板幅: 最小20mm (形状、厚み寸法にて 板厚: 最小 0.5mm 最大 3mm 若干変わります。)
パスライン 高さ	757mm
研 磨 ベ ル ト	ベルト幅: 75mm
研磨ベルト用モーター	150W 3200r.p.m (2台使用)
電 源	AC: 100V
重 量	約119kg

目 次

	ページ
1. 安全上のご注意	1
2. 各部の名称	3
3. 機械の据付	3
4. 機械の操作	4、5
5. 保守点検	6
6. その他注意	7
7. オプション	7
8. 外形図	8