

仕様寸法

機種		TAL460	TAL510	TAL560	TAL600
能力容量	ベッド上の振り	mm 460	510	560	600
	横送り台上の振り	mm 250	300	340	380
	棒材加工径	mm 52	52	76	76
	両センチ間の最大距離	mm 800, 1000, 1500	1000, 1500	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
	切落し上の振り	mm	710	770	810
主軸	主軸端の形式	ASA A1-6*	A1-6*	A1-8*	A1-8*
	主軸貫通穴径	mm 52	52	76	76
	センチのテーパ	MT No. 4	No. 4	No. 5	No. 5
	速度変換数	12	12	12	12
	速度範囲	rpm 25, 36, 53, 70, 100, 145, 265, 380, 555, 715, 1020, 1500	25, 36, 53, 70, 100, 145, 265, 380, 555, 715, 1020, 1500	25, 38, 55, 75, 110, 160, 235, 350, 500, 700, 1040, 1500	25, 38, 55, 75, 110, 160, 235, 350, 500, 700, 1040, 1500
ネジ切りと送り	インチネジの種類	32	32	40	40
	インチネジの範囲	TPI 4-56	4-56	2-56	2-56
	メートルネジの種類	21	21	29	29
	メートルネジの範囲	mm 0.5-7	0.5-7	0.5-14	0.5-14
	自動送りの変換数	24	24	40	40
	縦送り量	mm/rev 0.071-0.5	0.071-0.5	0.071-1.99	0.071-1.99
	横送り量	mm/rev 縦送り量の1/2	縦送り量の1/2	縦送り量の1/2	縦送り量の1/2
	親ネジの径	mm 35	35	35, 35, 38, 38, 38	35, 35, 38, 38, 38
往復台	ベッド上での長さ	mm 590	590	700	700
	横送り台寸法	mm 215(W), 680(L), 47(D)	215(W), 680(L), 47(D)	240(W), 770(L), 52(D)	240(W), 770(L), 52(D)
	横送り台の最大移動量	mm 285	285	310	330
	刃物送り台の最大移動量	mm 145	145	150	150
	刃具寸法	mm 25×25	25×25	25×25	25×25
心押台	心押軸の径	mm 65	65	75	75
	心押軸のテーパ穴	MT No. 4	No. 4	No. 5	No. 5
	心押軸の最大移動量	mm 150	150	150	150
ベッド	幅	mm 370	370	430	430
	高さ	mm 340	340	355	355
	長さ	mm 1970, 2170, 2680	2170, 2680	2330, 2840, 3350, 3860, 4370	2330, 2840, 3350, 3860, 4370
電動機	KW	3.7	5.5	7.5	7.5
機械寸法	所要床面積	mm 1028(W) × 2268, 2468, 2978(L)	1028(W) × 2468, 2978(L)	1055(W) × 2685, 3195, 3705, 4215, 4725(L)	1075(W) × 2685, 3195, 3705, 4215, 4725(L)
	高さ	mm 1226	1251	1320	1340
	正味重量	kg 1950, 2000, 2300	2300, 2600	2600, 2900, 3300, 3700, 4000	2900, 3200, 3600, 4000, 4300

SINCE 1922

TAKISAWA®

株式会社 滝澤鐵工所

本社及工場 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL (086) 293-1600(F) FAX (086) 293-1509
 営業本部 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL (086) 293-1600(F) FAX (086) 293-1509
 山形事務所 〒990 山形市 青田南 24 番 47 号 TEL (0236) 25-0731 FAX (0236) 25-0732
 新潟事務所 〒940 長岡市 下柳 3 丁目 5-2 3 TEL (0258) 27-6216 FAX (0258) 29-1789
 北関東営業所 〒371 前橋市 間屋町 1 丁目 4-3 TEL (0272) 51-7417 FAX (0272) 51-7437
 関東営業所 〒335 戸田市 笹目南町 31-17 TEL (048) 421-8085 FAX (048) 421-0868
 神奈川営業所 〒213 川崎市 高津区 向ヶ丘 1 5 4-1 TEL (044) 877-9721 FAX (044) 860-1020
 浜松事務所 〒433 浜松市 初生町 2 4 6-1 TEL (053) 439-0131 FAX (053) 439-0141
 名古屋営業所 〒454 名古屋市中川区 太平通 1 丁目 1 番地 TEL (052) 351-3291 FAX (052) 369-1002
 大阪営業所 〒578 東大阪市 本庄中 1 丁目 26 TEL (0729) 65-4671 FAX (0729) 65-4676
 岡山営業所 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL (086) 293-1520 FAX (086) 293-1509
 広島営業所 〒734 広島市南区 東雲 2 丁目 18-40 山田ビル TEL (082) 282-7815 FAX (082) 282-7816
 福岡営業所 〒812 福岡市博多区 博多駅前 4-20-16 白水ビル TEL (092) 431-0705 FAX (092) 431-0799
 札幌事務所 〒002 札幌市 北区 篠路 4 条 1 丁目 1-22 TEL (011) 773-0708 FAX (011) 773-0708
 長野事務所 〒393 諏訪郡 下諏訪町 東赤砂 4 5 0 6-1 TEL (0266) 27-4451 FAX (0266) 27-3464
 海外/アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア・タイ・マレーシア・台湾

●カタログ内容は機械の改良に伴いお断りなく変更させて頂くことがありますので御了承下さい。

OT02J-9503 (S)