

TAKISAWA

株式会社 瀧澤鐵工所

本社及工場 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL.(0862)93-6111(代)
 営業本部 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL.(0862)93-1600(代)
 玉島工場 〒713 岡山県倉敷市玉島1962-1 TEL.(08652)6-4111(代)
 東京支社 〒104 東京都中央区八丁堀4丁目14-4 八重洲第2長岡ビル TEL.(03)552-9451(代)
 山形営業所 〒990-23 山形市元木2丁目1番6-102号 TEL.(0236)25-0731
 前橋営業所 〒371 前橋市間屋町1丁目4-3 TEL.(0272)51-7471(代)
 南関東営業所 〒335 戸田市荻目南町31-17 TEL.(0484)21-8085(代)
 神奈川営業所 〒213 神奈川県川崎市高津区向ヶ丘154-1 TEL.(044)877-9721(代)
 名古屋営業所 〒454 名古屋市中川区太平通1丁目1番地 TEL.(052)351-3291(代)
 大阪営業所 〒578 東大阪市本庄中1丁目2番6 TEL.(0729)65-4671(代)
 岡山営業所 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL.(0862)93-1520(代)
 広島営業所 〒734 広島市南区東雲2丁目18-40 山田ビル TEL.(082)282-7815(代)
 福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前4-20-16 白水ビル TEL.(092)431-0705(代)
 札幌事務所 〒002 札幌市北区篠路4条1丁目1-2 TEL.(011)773-0708
 新潟事務所 〒940 長岡市下柳3丁目5-23 TEL.(0258)27-6216
 長野事務所 〒394 岡谷市赤羽1丁目5番36号 TEL.(0266)22-9684
 浜松事務所 〒430 浜松市住吉4丁目18-24 TEL.(0534)72-6685
 海外/アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・オランダ・スイス・スウェーデン・オーストラリア・カナダ・台湾

●カタログ内容は機械の改良に伴いお断りなく変更させて頂くことがありますので御了承下さい。

仕様寸法

TAL 460×1000

| 機種 | | TAL460 | TAL510 | TAL560 | TAL600 |
|---------|-------------|---|---|---|---|
| 能力容量 | ベッド上の振り | mm 460 | 510 | 560 | 600 |
| | 横送り台上の振り | mm 250 | 300 | 340 | 380 |
| | 棒材加工径 | mm 52 | 52 | 76 | 76 |
| | 両センチ間の最大距離 | mm 800, 1000, 1500 | 1000, 1500 | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| | 切落し上の振り | mm | 710 | 770 | 810 |
| 主軸 | 主軸端の形式 | ASA A1-6" | A1-6" | A1-8" | A1-8" |
| | 主軸貫通穴径 | mm 52 | 52 | 76 | 76 |
| | センチのテーパ | MT No.4 | No.4 | No.5 | No.5 |
| | 速度変換数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 速度範囲 | rpm 25,36,53,70,100,145,265,380,555,715,1020,1500 | 25,36,53,70,100,145,265,380,555,715,1020,1500 | 25,38,55,75,110,160,235,350,500,700,1040,1500 | 25,38,55,75,110,160,235,350,500,700,1040,1500 |
| ネジ切りと送り | インチネジの種類 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| | インチネジの範囲 | TPI 4-56 | 4-56 | 2-56 | 2-56 |
| | メートルネジの種類 | 21 | 21 | 30 | 30 |
| | メートルネジの範囲 | mm 0.5-7 | 0.5-7 | 0.25-14 | 0.25-14 |
| | 自動送りの変換数 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| | 縦送り量 | mm/rev 0.071-0.5 | 0.071-0.5 | 0.035-1.99 | 0.035-1.99 |
| | 横送り量 | mm/rev 縦送り量の1/2 | 縦送り量の1/2 | 縦送り量の1/2 | 縦送り量の1/2 |
| | 親ネジの径 | mm 35 | 35 | 35, 35, 38, 38, 38 | 35, 35, 38, 38, 38 |
| 往復台 | ベッド上での長さ | mm 590 | 590 | 700 | 700 |
| | 横送り台寸法 | mm 215(W), 680(L), 47(D) | 215(W), 680(L), 47(D) | 240(W), 770(L), 52(D) | 240(W), 770(L), 52(D) |
| | 横送り台の最大移動量 | mm 285 | 285 | 310 | 310 |
| | 刃物送り台の最大移動量 | mm 145 | 145 | 150 | 150 |
| | 刃具寸法 | mm 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 心押台 | 心押軸の径 | mm 65 | 65 | 75 | 75 |
| | 心押軸のテーパ穴 | MT No.4 | No.4 | No.5 | No.5 |
| | 心押軸の最大移動量 | mm 150 | 150 | 150 | 150 |
| ベッド | 幅 | mm 370 | 370 | 430 | 430 |
| | 高さ | mm 340 | 340 | 355 | 355 |
| | 長さ | mm 1970, 2170, 2680 | 2170, 2680 | 2330, 2840, 3350, 3860, 4370 | 2330, 2840, 3350, 3860, 4370 |
| 電動機 | KW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 機械寸法 | 所要床面積 | mm 1028(W)×2268, 2468, 2978(L) | 1028(W)×2468, 2978(L) | 1055(W)×2685, 3195, 3705, 4215, 4725(L) | 1075(W)×2685, 3195, 3705, 4215, 4725(L) |
| | 高さ | mm 1226 | 1251 | 1320 | 1340 |
| | 正味重量 | kg 1950, 2000, 2300 | 2300, 2600 | 2600, 2900, 3300, 3700, 4000 | 2900, 3200, 3600, 4000, 4300 |