



■ホルダ寸法表

|      |     | A  | B  | C  | D   | E   | F  |
|------|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| A-38 | 100 | 38 | 19 | 48 | 180 | 105 | 16 |
|      | 200 | ∕  | ∕  | ∕  | 280 | 205 | ∕  |
|      | 300 | ∕  | ∕  | ∕  | 380 | 305 | ∕  |
|      | 450 | ∕  | ∕  | ∕  | 530 | 455 | ∕  |
| A-50 | 100 | 50 | 25 | 48 | 180 | 105 | 19 |
|      | 200 | ∕  | ∕  | ∕  | 280 | 205 | ∕  |
|      | 300 | ∕  | ∕  | ∕  | 380 | 305 | ∕  |
|      | 450 | ∕  | ∕  | ∕  | 530 | 455 | ∕  |

※セット Assy・ホルダ Assyには F / G は含みません。

※フィット and ガイド Assy はストリッパプレート含む。