精密平面研削盤

PSG-DX



岡本工作機械

HIGH-PRECISION

世界の平研を質・量ともにリードし続けるベストセラーマシンを一挙にグレードアップ。


手動ハンドルがダイヤルに……汎用機のイメージが変わりました。

多様化するユーザーのニーズを詳細にチェック、仕様を大幅に書き替えて完成した最新鋭の精密平面研削盤。



●コラム

計算しつくされたワイド設計で、十分な剛性 を持たせた重研削対応型。DXモデルでは 二重壁構造をさらに剛性アップ。上下案内 面には三本のテーパギブを使用。



●トイシ軸

太い主軸に超精密アンギュラコンタクトベア リングを採用した円筒形の高性能ユニット 型で、パーマネントグリース密封のメンテナ ンスフリー。

●油圧操作パネル

油圧操作は機械前面にて容易にコントロー ル出来ます。



前後連続・間欠送り切換えレバー

左右送りと連動し、ステップ送り、バイヤス送 りの切り換えが容易に行なえます。 連続送りは無段で変速できドレッシングを

連続送りは無段で変速できドレッシングを 行うときに便利です。

テーブル速度調節レバー

平均最高速度で25m/minの無段階速。

ステップ量調節ノブ

メタリングステップ機構により0.5~20mmの 範囲で容易に調整出来ます。

●前後、左右送り案内面

スパンを広くとった V-Vスベリ面で案内面 精度を向上させました。

●前後送りハンドル

ハンドル1回転送り量5.0mm。ダイヤル1目 盛送り量0.02mm。自動送り中に手動ハンド ルが回転することのないように安全機構が組 み込まれています。ハンドルのワンタッチ操 作で手動、自動切換え可能。

前後自動送りは、すでに高い信頼性で評価の定まっている、ボールネジと高精度オイルモータの組み合わせによるPSG-ANモデルの基本機構を継承。



●フレーム・サドル・テーブル

フレーム幅を拡張し、サドル幅を出来るだけ 大きくとって左右摺動面を延長。

テーブルのオーバーハング量を最小限に抑えました。

前後、左右とも油圧駆動方式。

●左右・前後反転ドッグ・無接点スイッチ

左右前後ともドッグは本体に内蔵し、スイッチは無接点スイッチを採用しているため、とくに 左右反転ではショートストロークが可能となり、金型などの小物加工が正確・迅速に行 えるようになりました。

"0.1μm送り"をイージーテクニックに変えた独自のLSI制御システム開発。

精密平面研削盤における機能・性能の上限をどこまで拡張できるか ——PSG-DXシリーズは、この問いに対するひとつの結論です。
LSI制御システムを採用して、独得な駆動方式を完成することにより、機能・性能の限界を描き変えて登場した最先端の精密平面研削盤です。



※「前後位置表示」は特別付属です。

●操作パネル 上下切込み送り

切込み量設定スイッチで、自動切込み量、 寸動送り量を設定できます。いずれの送り量 も0.0001~0.03mmの15段階。

上下送り手パハンドル

手動パルサーに τ 1パルス当た ψ 0.1 μ m、 ψ 1 μ m、 ψ 10 μ mの送 ψ が選択できます。

総研削量

デジタル表示により総研削量を0.1µm単位 で正確に設定、表示できますので、深溝研削 も容易に自動でできます。

寸動送りボタン

あらかじめ切込み量設定スイッチで送り量を 設定して、このボタンを押すと、設定された量 だけ正確に切り込まれます。

モード切換えスイッチ

総研削量設定、自動切込み定寸、上下速 進・上下手動送り(倍率0.1、×1、×10) それぞれの安全のためインターロックになっ ています。

テーブル右端停止ボタン

ワンタッチで設定ストローク右端に停止でき、 速度レバーの操作は不要です。

●独自のLSI制御システムによる 高信頼度の上下送り機構

上下送りにACサーボモータを採用し、信頼度の高い切込み精度が得られます。 切込み量は、手軽なダイヤル操作で簡単に、しかも最小送り量 0.1 μmからの設定が可能になりました。


●0.0001~0.03mmまで15段階。設定スイッチで選べる切込み量・寸動量

総研削量だけでなく、現在位置もデジタル表示されますので、サブミクロン単位の送りが容易になりました。

また、自動切込み中に手動介入した場合でも、その量は自動的に読み込まれ、あらかじめ設定した研削量は正確に守られます。 手動による微細送りは《寸動送りボタン》によるワンタッチ操作で簡単にできます。

●生産性向上に貢献する 自動サイクル研削

〔粗研削→精研削→スパークアウト(0~5回)→テーブル右端停止〕の全自動サイクル研削も、LSIによる新制御システムを完成したことにより、極めて精度高く実行可能になりました。



●つねにムリな〈スムーズな給油を可能 にする落差式自動潤滑方式

コラム上部の油溜まりに、いったん油をおし上げ、そこから各案内面などに落差を利用して自動的に給油する落差方式を採用しています。強制圧力がかかっていませんので、案内面が浮き上がるなどのトラブルがありません。

● 苛酷な使用条件にも耐えられる 万全の防塵、防水、排水対策


トイシ頭の上下動、テーブルの左右前後動 に追従して研削液や砥粒の飛散を防止するトイシ頭下のスライドカバーをはじめ、案 内面の精度を維持するため前後案内面に 防塵カバーを設けるなど、 苛酷な条件での 各部の保護には万全の対策が施されて います。また、テーブル面や排水樋には十 分な排水能力が持たせてあり、多量の研削 油剤の使用が可能です。

●保守・点検が容易な油圧ユニット

油圧、潤滑兼用油を使用する油圧ユニットは、フレーム内にコンパクトにまとめられ、本体後部のカバーを取りはずせば容易に保守・点検が出来ます。

●機能の大幅拡張を可能にする 多様な付属装置の充実

自動脱磁コントローラ、スパークアウト装置 (0~5回)、上下切込み精粗切換装置を標準装備したのをはじめ、オプションとして 上下、前後デジタルスケールなども用意し、必要に応じた機能の拡張を可能にしました。



■DXシリーズ

PSG-52DX



PSG-64DX



PSG-65DX





PSG-95DX

■標準付属品 トイシ(WA46HmV)


トイシフランジ	135
卓上式トイシドレッサ(ダイヤモンドツール付)	一式
必要工具	1式
基礎ボルトおよび受皿	1式
水除けカバー	1式
自動式脱磁コントローラ(MA-3A)磁力調整式	式
スパークアウト装置(0~5回)	一式
上下切込み精粗切換装置	
精研削量0、0.1、1、2、5、10、20、30µm(8段階)	完
精切込量0.1~10μm	
深切込定寸装置	1式
プランジカット両端切込装置	1式
標準電磁チャック	一式

■仕様

	機	械	単 位	52DX	63DX	64DX	65DX	84DX	95DX	
	テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)			550×200	605×300	650×400	650×500	850×400	950×500	
	テーブルの移動量(手動:左右×前後)			650×230	750×340	750×440	750×540	950×440	1050×540	
		50/60Hz ø 205mmトイシの場合	mm	47.5~397.5	- A	-		-	-	
容量	テーブル上面から	50 Hz 用 ø355mmトイシの場合	mm	_	22.5~322.5 47.5~347.5					
	トイシ下面までの距離	60Hz用 ø305mmトイシの場合	mm				47.5~547.5			
	取付けうる標準チャッ	クの寸法	mm	500×200×80	600×300×80	600×400×105	600×500×110	800×400×105	900×500×1	
	工作物許容重量(チャ	kg	200	420			700	1157 (17)		
	T溝の幅×数		mm×数	17×1	17×1 17×3					
	左右送りの速度(平均)				0.3~25				-25	
	左右ハンドル1回転の	送り量	mm	47						
テーブル	****	ハンドル1回転送り量	mm	5.0						
	前後手動送り	ダイヤル 目盛送り量	mm	mm 0.02						
	***	間欠送り(×0.1、/×1/×10)	mm	0.5~12	0.5~20					
	前後自動送り	連続送り	m/min	0.1~1.0				0.2~1.0		
	自動切込送り量(トラ/	ベース & ブランジカット)	mm	0.0001~0.03(15段階)						
	ハンドル 回転送り量(×0.1/×1/×10)		mm	0.01/0.1/1.0						
トイシ頭	手動切込送り	ダイヤル I 目盛送り量(×0.1/×1/×10)	mm	0.0001/0.001/0.01						
	スパークアウト回数	回	0~5							
	上下速進速度	mm/min	400							
	外径(50/60Hz)×幅	×内径	mm	\$205×19×\$50.8 \$\phi 355/\phi 305 \times 38 \times \phi 127\$						
トイシ	回転速度(50/60Hz)	rpm	3000/3600	1500/1800						
	トイシ軸用	kW	1.5 2P	3.7 4P						
モータ	油圧ポンプ用	kW	0.75 4P	1.5 4P		2.2 4P				
	上下速進用/切込み	kW	0.4(ACサーボ)							
電源	所要電源			141	3相200V、50/60Hz 220V、60Hz					
	所要電力(特別付属の	kVA	4.5			.0				
		間口	mm	2405		2725		3310	4265	
床面積	所要床面積	奥行	mm	1593	1906	2205	2450	2211	2546	
重量		高さ	mm	1765	17	73	2026	2080	2012	
	正味重量	The state of the s	kg	1800	2500	2900	3200	3700	4800	

※改良などにより仕様その他の変更がある場合があります。※標準色はブラウン系ライトグレー(マンセル記号5Y6/I)です。なお指定色の場合は別途お見積りいたします。

■外形図



■特別付属品および装置

品名·形式		仕 様		52DX	63DX 64DX 65DX 84DX 95DX		品名・形式	仕 様		52DX 63DX 64DX 65DX 84DX 95DX					
Ī			タンク容量	40 ℓ			15	傾斜式 パーマネントチャック SC-5C	チャック厚さ×長さ×高さ	125×250×148mm					
1 CT-4BM		СŢ	注水モータ	40W, 2P	dz O				傾斜角度	0~60°					
	吸塵注水装置 CT-4BM	4 B	ポンプ吐出量	19/25 ℓ /min、50/60Hz		_	16	円筒研削装置	工作物最大径×幅	φ160×85mm		0			
	セパレート付		吸塵モータ	400W、2P				(デッドセンタ・ライブセンタ両用) CA-1	回転速度(50/60Hz)	17&34/20&40rpm					
			セパレータ能力	10 ℓ /min				円筒研削装置	工作物最大径×幅	φ 100 × 150mm	120				
Ì			タンク容量	120 ℓ			17	(デッドセンタ式) CA-2	回転速度	40~200rpm		0			
		ÇТ	注水モータ	60W、2P			0	手動式 インデックス装置 IH-90	センタ間距離× 工作物最大径	200×ø150					
	吸塵注水装置 CT-12BM	12 B	ポンプ吐出量	20/30 l/min, 50/60Hz		0			最大分割数	24		0			
	セパレー州		吸塵モータ	400W、2P				脱磁器	使用電源	ACI00V				1 - 3	
			セパレータ能力	20 ℓ /min			DA-18.14	テーブル寸法 140×180mm		0					
	注水装置マグネチッ	לי	タンク容量	120 ℓ				操作盤表示型			52DY	63DX 64DX	65DX 841	DX 951	
	セパレーター	セパレーター		30 ℓ ~40 ℓ /min	-	0	20	前後ディジタルスケール装置	表示単位	0.001mm	用	用用	用用		
	MFS-40S-OA		フィルターベーバー	No.25 μ 500mm × 100m			21		遊星式 (ダイヤル I 目盛)	0.005mm					
			最大ストローク	35mm	0	_	22	前後微動送り装置	ウォーム式 (ダイヤル) 目盛)	0.001mm		O			
	手動式 頭上ドレッシング装置	t	最大トイシ厚さ	25mm			23		取りつけうる 最大トイシ厚さ	25mm			-		
DR	DR-35MX		ダイヤモンド	1/4カラット				予備用イシフランジ	フランジ外径	ø111	0		-		
	4-A		最大ストローク	35mm					取りつけうる 最大トイシ厚さ	38mm	100				
	頭上ドレッシング装置	t	最大トイシ厚さ	25mm	0			予備用トイシフランジ	フランジ外径	ø 162	1-		0		
	DR-35HX		ダイヤモンド	1/4カラット			25	予備用トイシ軸ユニット	(12)		52DX 用	63DX 64DX 用 用			
-	25Rドレッシング装制 DRR-25B		成形範囲凹凸最大	25R	0			イシバランス装置	測定し得る						
	手動式		最大ストローク	60mm	-	O – 27	6 (バランスアーバ付) BW-260	最大外径厚さ	φ 260 × 75mm	0		_	1		
	頭上ドレッシング装置	t	最大トイシ厚さ	50mm			27	トイシバランスアーバ (BW-260用)	全長	178mm				100	
	DR-60MX		ダイヤモンド	1/2カラット					両端の径×長さ	φ 15×15mm	0		_		
	油圧式		最大ストローク	70mm	-	0	28	BW-360	測定し得る 最大外径×厚さ		-	0			
	頭上ドレッシング装置	1	最大トイシ厚さ	50mm						φ 360 × 75mm					
	DR-60HX		ダイヤモンド	1/2カラット					全長	178mm		-	_	204	
986	30Rドレッシング装置 DRR-30	t	成形範囲凹凸最大	30R	-	0		29 (BW-360用)	両端の径×長さ	φ 15×15mm			0		
)	サインバー式		ストローク	30mm	0			作業灯		100V-100W		. 0			
角度ドレッシング装置 DRA-3		成形角度	垂直線に対し左右90°	0	0	31	油圧油	当社推せんのものをご使	用下さい(1缶20ℓ)	4缶	6缶 8缶	9往	6		
サインバー式 角度ドレッシング装 DRA-5			ストローク	60mm				特定色塗装	標準色はブラウン系ライトクレーマンセル 記号 5Y6/I			0		L	
		成形角度	垂直線に対し左右90*		0	33	オイルクーラ				0				
両測面 2 ドレッシング装置 DRT-1		イシ成形最大厚さ	36mm				ツルーイングデバイス TD-1				0	- No. 10			
			成形出来る長さ	トイシ外周から45mm		0.1		マイクロバランサー		0					
3	電磁チャック		25Rドレッシング装置使用時	264×150×75mm	0		36	マイクロバランサー 用トイシフランジ				0		Ther.	
	傾斜式電磁チャ	ック	チャック厚さ×長さ×高さ	178×432×154mm											
4	SC-6		傾斜角度	±90°		0					-				

■外形寸法

		52DX	63DX	64DX	65DX	84DX	95DX			
Α		2405		2725		3310	4265			
В		325		375		475	525			
С		1755		1975		2360	3200			
D		1593	1905	2193	2450	2211	2546			
E		1765	17	73	2026	2080	2012			
F		170	220	265	315	265	315			
G	+1	160	215	265	315	265	315			
Н				00	150	100	150			
1		200	300	400	500	400	500			
J	50Hz	φ 205	φ 355							
3	60Hz	φ 203		φ 305						
K		19	38							
L		115	170	220	270	220	270			
M		115	170	220	270	220	270			
N		55			68					
0		110	The same of the late	Henry Till Tonic	146					
P		58			75		H C C			
Q		150~500	200-	-500		200~700				